








Rozdz. centrali VTS
dostarczona łącznie
z centralą

UWAGA:

1. Rozdzielnice w wykonaniu podtynkowym
montować w istniejącej wnęce
2. Układ sieciowy TNC-S



Układ sieciowy TNC-S